



Familia De Producto  
**Tapones Auditivos**  
**Descartables Howard Leight**  
**Max**

Máxima atenuación en tapones para oídos desechables



**Honeywell**  
HOWARD  
LEIGHT



**SKUs & información para ordenar**

**MEXICO**



**EXPERTOS EN SEGURIDAD**

*Equipos de Protección Personal*



MAX-30

**Max: con cordón**  
NRR 33



MAX-30-PB

**Max: con cordón/bolsa de papel**  
NRR 33



MAX-1

**Max: sin cordón**  
NRR 33



MAX-5

**Max: sin cordón/paquete de 5 pares**  
NRR 33



MAX-1-PB

**Max: sin cordón/bolsa de papel**  
NRR 33



MAX-LS4

**Max: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensadores Leight Source 400**  
NRR 33



MAX-1-D

**Max: reposición a granel de tapones sin cordón con dispensadores Leight Source 500**  
NRR 33

## Vista General

### Características Importantes

- El tapón para oídos de espuma de poliuretano más usado en el mundo
- La forma de campana ofrece una máxima comodidad en la oreja
- Diseño moldeado más fácil de colocar y de menor tendencia a salirse del conducto auditivo
- La espuma de poliuretano ofrece una mayor comodidad, en especial para el uso prolongado
- La protección suave de espuma de celda cerrada resistente a la suciedad evita la acumulación de residuos
- La reposición a granel con dispensadores de tapones para oídos Leight Source 400 y Leight Source 500 ahorra tiempo y espacio, además de evitar el derroche

### Industrias Recomendadas/Uso

- Agricultura
- Productos químicos
- Construcción
- Protección contra incendios
- Trabajos forestales
- Gobierno
- Policía
- Fabricación
- Servicios médicos
- Milicia
- Minería
- Servicios municipales
- Petróleo y gas
- Área farmacéutica
- Acero y metales
- Transporte
- Empresas de servicios públicos
- Soldadura

### Riesgos

- Ruido

### Regulaciones

- 29 CFR 1910.95 - OSHA Occupational Noise Exposure (US)
- ANSI S3.19-1974 - Attenuation Test Protocol (US)

**marca histórica**

Howard Leight

**Especificaciones****Color**

- Coral

**Forma**

- Campana

**Material**

- Espuma de poliuretano

**Opciones de empaque**

- Bolsa de polietileno • Bolsa de papel • Reposición a granel mediante dispensadores de tapones Leight Source 400 o Leight Source 500

**Opciones de cordón**

- Sin cordón • Cordón de PVC

**NRR**

- 33

**Literatura y Documentos**

FT Max - 1402Rev-01 - 16102013

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/4294978085/21514.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294978085/21514.aspx)

1402Rev.01 -16102013 Protección Auditiva MAX-1 TAPONES DESCARTABLES MAX Descripción del Producto: Tapones descartables en poliuretano. Características: Forma moldeable para fácil inserción y mayor resistencia a la tendencia del tapón a salirse del canal auditivo; Espuma de celdas cerradas, suave, y resistente a la suciedad

**Capacitación & uso**

1. Con las manos limpias, enrolle el tapón para oídos en forma de cilindro de modo que quede lo más estrecho posible y sin pliegues.
2. Lleve una mano libre hasta la cabeza, estire suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás e inserte de forma adecuada el tapón para oídos dentro del conducto auditivo.
3. Sosténgalo durante 30 a 40 segundos hasta que se expanda completamente en el conducto auditivo. Si está correctamente colocado, el extremo de los tapones para oídos no debe verse cuando usted es observado de frente.
4. Colocación correcta: si aparentemente uno o ambos tapones para oídos se han colocado apropiadamente, proceda a retirarlos y colocarlos nuevamente.
5. Extracción: gire suavemente el tapón para oídos y tire lentamente de éste hacia fuera para poder extraerlo.
6. Verificación acústica: en un entorno ruidoso, con los tapones para oídos colocados, cúbrase los oídos con las manos y luego retírelas. Los tapones para oídos deben obstruir el ruido de modo que al cubrirse los oídos con las manos no se perciba una diferencia considerable en el ruido.

**información adicional**Cuidado y mantenimiento

- Inspección: antes de la colocación, verifique los tapones para oídos para detectar indicios de suciedad, daños, deformaciones o rigidez extrema; deséchelos de inmediato si su estado no es normal.
- Eliminación: para lograr una higiene adecuada, deseche los tapones para oídos de un solo uso después de utilizarlos.
- Higiene: para cumplir con las normas de higiene, se deben desechar los tapones para oídos de un solo uso al finalizar cada turno de trabajo.